

**ACTIVER**  
Videoprojecteur



**PC fixe**



**ou**



L'ordinateur est-il allumé ?

**PC portable**



**ou**

**CONNECTER**



VGA **ou** HDMI

Pour doubler l'affichage



**PC portable sans fil**



Maintenez les touches




et choisissez  
«Projecteur n° salle »



**ETEINDRE**



Régler le volume du PC :




Sélectionner le périphérique de lecture

ExtronScalerD (Son Intel(R) pour écrans)

Haut-parleurs / écouteurs (Realtek(R) Audio)

48



Sélectionner le périphérique de lecture

Digital Output

Haut-parleurs / écouteurs (Realtek(R) Audio)

48

**Service Audiovisuel Multimédia et Informatique**  
SITE TANNEURS



Pôle Informatique : 02 47 36 64 37  
[dsi.tanneurs@univ-tours.fr](mailto:dsi.tanneurs@univ-tours.fr)  
Pôle Audiovisuel : 02 47 36 65 72  
[avt@univ-tours.fr](mailto:avt@univ-tours.fr)