

ACTIVER
vidéoprojecteur



ETEINDRE



CHOISIR LA SOURCE

PC fixe



ou



CONNECTER




USB-C

ou



HDMI

**Régler le
volume du PC :**



Pour doubler l'affichage



Service Audiovisuel Multimédia et Informatique
SITE TANNEURS



Pôle Audiovisuel : 02 47 36 65 72
avt@univ-tours.fr

Pôle Informatique : 02 47 36 64 37
dsi.tanneurs@univ-tours.fr